

## USB 温度データロガー

testo 184 T1  
testo 184 T2  
testo 184 T3

---

わかりやすい画面表示

---

簡単操作

---

設定・データの確認に専用ソフトウェアは不要

---

自動生成 PDFレポートにより素早く測定値をチェック

---



Illustration 1:1



testo 184 T1/T2/T3 は輸送中の温度モニタリングをするためのデータロガーです。

医薬品や食品コールドチェーンにおける輸送中の温度推移を記録します。

testo 184 T1および 184 T2 は、電池交換不可の使い切りタイプで、海外へ輸出する際など片道輸送時に最適なデータロガーです。またtesto 184 T3 は、電池交換可能で、繰り返しご使用いただけます。

輸送先で開梱時に、荷受け担当者がtesto 184 をPCに接続すると、自動的にPDFレポートが生成され、すぐに輸送中の温度逸脱の有無を確認できます。

測定レポートの他に設定ファイルなど必要な情報はすべて testo 184 のストレージ内に保存されています。

## テクニカルデータ

### testo 184 T1

USB 温度データロガー testo 184 T1  
使い切りタイプ(電池交換不可)  
使用可能期間約 90 日

型番: 0572 1841



### testo 184 T3

USB 温度データロガー testo 184 T3  
繰り返し使用可能(電池交換可能)

型番: 0572 1843



### testo 184 T2

USB 温度データロガー testo 184 T2  
使い切りタイプ(電池交換不可)  
使用可能期間約 150 日

型番: 0572 1842



#### センサ

測定項目	温度
温度センサ	NTC サーミスタ(内蔵)
測定範囲	-35 ~ +70 °C
精度	±0.5 °C
分解能	0.1 °C

#### 一般テクニカルデータ

	testo 184 T1	testo 184 T2	testo 184 T3
電源	リチウム電池, 交換不可	リチウム電池, 交換不可	リチウム電池 CR2450 3V, 交換可能
使用可能期間	90 日 (測定間隔 5 分@-35°C)	150 日 (測定間隔 5 分@-35°C)	制限なし
電池寿命	—	—	500 日 (測定間隔 15 分@+25°C)
測定間隔	1 分 ~ 24 時間	1 分 ~ 24 時間	1 分 ~ 24 時間
メモリ	16,000 測定値	40,000 測定値	40,000 測定値
アラーム	LED	LED と画面表示	LED と画面表示
外形寸法	35 x 9 x 75 mm	40 x 12.5 x 96.5 mm	40 x 12.5 x 96.5 mm
質量	22 g	44 g	44 g
保護等級	IP67		
動作温度	-35 ~ +70 °C		
保管温度	-55 ~ +70 °C		
同梱品	データロガー、出荷検査書(ストレージにPDF形式で保管)、電池 CR2450		
対応規格/認証	<ul style="list-style-type: none"> <li>・欧州規格 EN 12830</li> <li>・HACCP International 認証</li> <li>・米国FDA CFR Part 11: testo ComSoft CFR (V4.3 SP2 またはそれ以降) 使用時</li> </ul>		

## アクセサリ

testo 184 T1/T2/T3	型番
ComSoft Professional (データ抽出用)	0554 1704
ComSoft CFR (ComSoft Professional にアクセス制限、電子署名、監査証跡機能を追加した FDA CFR Part 11 対応ソフトウェア)	0554 1705
温度校正	お問い合わせください

testo 184 T2/T3	型番
壁掛け用ブラケット	0554 1841

testo 184 T3	型番
リチウム電池 CR2450 3 V	0515 5841

\*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

**株式会社テストー** [www.testo.com](http://www.testo.com)

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F  
●セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277  
●サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

代理店



**株式会社 極東商会**

環境機材営業本部

〒101-8589  
東京都千代田区外神田4-10-6  
KYOKUTO  
SHOKAI

TEL:03-5244-4612 FAX:03-5244-4613

営業所/大阪・名古屋・福岡・仙台・広島 サテライト/山陰・北陸・新潟

<https://www.kyokutos.co.jp>